

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**LEDLAGER GEEW..ES STÅL/STÅL**GEEW12ES  
LEDLAGER LS

- Radialledlager
- Glidytskombination stål stål
- Hög lastkapacitet, speciellt chock och stötblastningar

**Produktbeskrivning**

Ledlager är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs. Innerringen har en yttre sfärisk konvex mantelyta som motsvarar ytteringens sfäriska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och växlande typ såväl som statiska.

Glidyten stål/stål är behandlad med smörjmedel för enkel inkörning. För att underlätta smörjning har produkten ett spår och smörjhål i inner- och yttering. Smörjning krävs bl a för att minska friktionen och öka lagrets livslängd.

**EFFEKTIVARE TÄTNINGSKONSTRUKTION –2GS FÖR LEDLAGER**

Vi kan leverera ledlager tätade med en mycket effektiv 3-läppstättning med beteckningen -2GS, en tätningskonstruktion speciellt lämpad för applikationer i svåra och smutsiga miljöer.	x
Denna tätning garanterar då en maximal lagerlivslängd, avsevärt längre jämfört med en standardtätning.	

**Ledlager och länkhuvuden****Konstruktionsunderlag****Axel****Rekommenderade toleranser**

Montering	Lagertyp	
Lagret axiellt skjutbart	Kräver underhåll	Underhållsfri
Lagret fixerat	m6	k6

**Lagerhus****Rekommenderade toleranser**

Montering	Lagertyp	
Lätt last lagret axiellt skjutbart	H7	H7
Tung last lagret fixerat	M7	K7
Lagerhuset i lätta legeringar	N7	M7

**MONTERING**

Vid montering skall slitsen inte placeras där lasten angriper. (Rek. 90 ° lastriktningen)

**MONTERINGSEXEMPEL**

När ledlagret monteras i lagerhuset skall lasten anbringas på ytterringsen

När ledlagret monteras på axeln skall lasten anbringas på innerringen. Samtidig montering i lagerhuset och på axeln är möjlig då lasten anbringas på både inner- och ytterringsen.

Att tänka på

- Belastningsriktning: radiell/axiell
- Den maxlast som anges i tabeller för radialledlager är rent radiell last
- Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, miljö, smuts, fukt, temperatur, utrymmesbehov, monteringsätt

**Teknisk data**

<b>3831_C (mm)</b>	7
<b>a</b>	4 mm
<b>B</b>	12 mm
<b>d (innerdiameter)</b>	12 mm
<b>D (yttre diameter)</b>	22 mm
<b>d1 max</b>	15,5 mm
<b>dk</b>	18 mm
<b>Dyn (Dynamiskt bärighetstal)</b>	10
<b>r1s min</b>	0,3 mm
<b>rs min</b>	0,3 mm
<b>Stat (Statiskt bärighetstal)</b>	53
<b>Vikt</b>	0,017 kg

