

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

## MB BRICKA

MB01

MB 01 LÅSBRICKA



- Används för att förstärka KM mutterns låsning på axel
- Tillsammans med KM mutter en stabil och enkel låsning



### Produktbeskrivning

#### MB



Låsbrickor eller "mutterbrickor" används för att säkra axelmutter på axeln, brickan kräver ett motsvarande spår i axeln. Yttre tungorna på brickan bockas ned i motsvarande uttag på KM-mutter.

## MB ATT TÄNKA PÅ

Det finns olika utformning på låstungan för axeln – kontrollera vilken ni söker.

## Teknisk data

b1	1 mm
d3	12 mm
d4	17 mm
d5	25 mm
f	3 mm
f1	3 mm
M	10,5 mm
Vikt	0,19 kg



Bent inner  
tab type

Straight inner  
tab type