

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**DRIVE BOOSTER**

EMDRIVE250HD

BOOSTERDRIVE 250CM3 HEAVY DUTY

- Enkel att använda
- Ekonomisk och tillförlitlig

**Produktbeskrivning**

DRIVE BOOSTER – automatisk smörjapparat

För automatisk smörjning vid ett smörjställe har Internordic tillgång till NTN/SNR DRIVE BOOSTER. Apparaten är enkel att använda och monteras snabbt på applikationen, utan speciella verktyg.