

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | [info@internordic.com](mailto:info@internordic.com) | [www.internordic.com](http://www.internordic.com)**DRIVE BOOSTER**

EMDRIVEHD

BOOSTERDRIVE 120MC3 HEAVY DUTY

- Enkel att använda
- Ekonomisk och tillförlitlig

**Produktbeskrivning**

DRIVE BOOSTER – automatisk smörjapparat

För automatisk smörjning vid ett smörjställe har Internordic tillgång till NTN/SNR DRIVE BOOSTER. Apparaten är enkel att använda och monteras snabbt på applikationen, utan speciella verktyg.